

# ДОЗАТОР

**GLOSSWORK CHEMICAL DISPENSER**

# ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ РАСТВОРОВ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| МОДЕЛЬ                             |                    |
| ГАБАРИТЫ                           | 20 X 8,5 X 10 CM   |
| ВЕС                                | 400 ГР             |
| СПОСОБ МОНТАЖА                     | НАСТЕННЫЙ          |
| РАСХОД ЖИДКОСТИ                    | 8-14 Л/МИН         |
| РЕКОМЕНДУЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ             | 0,25-0,5 МПА       |
| ДЛИНА ВХОДНОГО ШЛАНГА              | 1 М                |
| ДИАМЕТР ВХОДНОГО ШЛАНГА            |                    |
| ДЛИНА ШЛАНГА ДЛЯ ЗАБОРА РЕАГЕНТА   | 2 М+2 М            |
| ДИАМЕТР ШЛАНГА ДЛЯ ЗАБОРА РЕАГЕНТА | 10 ММ+13 ММ        |
| ДЛИНА ВЫХОДНОГО ШЛАНГА             | 2 М+2 М            |
| ДИАМЕТР ВЫХОДНОГО ШЛАНГА           | 9X12 ММ / 15X22 ММ |



# ПАСПОРТ ДОЗАТОРА ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ РАСТВОРОВ

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

|                            |                    |         |
|----------------------------|--------------------|---------|
| ДОЗАТОР                    |                    | 1 ШТ    |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ШЛАНГ       | 9X12 MM / 15X22 MM | 2 М     |
| ШЛАНГ ДЛЯ ОЧИСТКИ          | 10 MM+13 MM        | 2 М     |
| АНКЕРНЫЕ БОТЫ              | M4                 | 4 ШТ    |
| НАСАДКИ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ    | КОМПЛЕКТ           | 1 НАБОР |
| КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРУЗЧИК       | 25 X 40 MM         | 1 ШТ    |
| ОБРАТНЫЙ КЛАПАН С ФИЛЬТРОМ | КОМПЛЕКТ           | 1 ШТ    |
| СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ШЛАНГА     |                    | 1 ШТ    |

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. УСТАНАВЛИВАЙТЕ УСТРОЙСТВО УДАЛИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ОГНЯ, ВОДЫ, ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ И ПАРА. ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ НИЖЕ 0 °С
2. МОНТИРУЙТЕ УСТРОЙСТВО В СРЕДСТВАХ ЗАЩИТЫ (ОЧКИ, СПЕЦОДЕЖДА)
3. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
4. НАДЕЖНО ЗАКРЕПИТЕ ВХОДНОЙ ШЛАНГ, ТАК КАК ДАВЛЕНИЕ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ЕГО СМЕЩЕНИЕ.
5. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ ДОЗАТОРА – 0,25 – 0,5 МПА. ПРИ ПОВЫШЕНИИ ДАВЛЕНИЯ УСТАНОВИТЕ РЕДУКТОР, ПРИ НЕДОСТАТОЧНОМ ДАВЛЕНИИ – УСИЛИТЕЛЬ.
6. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА УСТАНОВКИ – 1,5 М ОТ ПОЛА, БЛИЖЕ К ХИМИЧЕСКИМ РЕАГЕНТАМ.
7. ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРА ИСПОЛЬЗУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НАСАДКИ.

## КОЭФФИЦИЕНТ РАЗБАВЛЕНИЯ

| ЦВЕТ                                                                                | РАЗМЕР ВНУТРЕННЕГО ОТВЕРСТИЯ/ММ | РАСХОД РЕАГЕНТА/Л | РАСХОД ВОДЫ/Л | ОБЩИЙ РАСХОД/Л | СООТНОШЕНИЕ (ОБЩИЙ РАСХОД/РЕАГЕНТ) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------|----------------|------------------------------------|
|  | 3. 25                           | 2. 32             | 12. 18        | 19             | 6. 25 : 1                          |
|  | 2. 54                           | 2. 25             | 12. 25        | 18. 3          | 6. 44 : 1                          |
|  | 1. 78                           | 1. 65             | 12. 35        | 13. 3          | 8. 48 : 1                          |
|  | 1. 32                           | 0. 98             | 12. 32        | 7. 95          | 13. 57 : 1                         |
|  | 1. 09                           | 0. 69             | 12. 51        | 5. 51          | 19. 13 : 1                         |
|  | 1. 01                           | 0. 57             | 12. 43        | 4. 58          | 22. 81 : 1                         |
|  | 0. 88                           | 0. 46             | 12. 34        | 3. 72          | 27. 83 : 1                         |
|  | 0. 71                           | 0. 32             | 12. 48        | 2. 56          | 40 : 1                             |
|  | 0. 63                           | 0. 24             | 12. 56        | 1. 91          | 53. 33 : 1                         |

|                                                                                   |        |        |         |       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-----------|
|   | 0. 58  | 0. 22  | 12. 48  | 1. 76 | 57. 73: 1 |
|  | 0. 51  | 0. 19  | 12. 41  | 1. 53 | 66. 32: 1 |
|  | 0. 46  | 0. 132 | 12. 368 | 1. 06 | 94. 7: 1  |
|  | 0. 36  | 0. 098 | 12. 502 | 0. 78 | 129: 1    |
|  | 0. 25  | 0. 05  | 12. 65  | 0. 39 | 254: 1    |
|  | 0. 228 | 0. 04  | 12. 56  | 0. 31 | 315: 1    |
|  | 0. 208 | 0. 03  | 12. 57  | 0. 23 | 420: 1    |
|  | 0. 168 | 0. 027 | 12. 373 | 0. 21 | 459: 1    |

**ПРИМЕЧАНИЕ:** КОЭФФИЦИЕНТ РАЗБАВЛЕНИЯ ПРИВЕДЕН ДЛЯ СПРАВКИ. НА ФАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОГУТ ВЛИЯТЬ ТАКИЕ ФАКТОРЫ КАК ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ, ГУСТОТА МОЮЩЕГО СРЕДСТВА И Т.Д. (ИЗМЕРЕН ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОДЫ В КАЧЕСТВЕ СРЕДЫ И ДАВЛЕНИИ 0,3 МПА, ПРИВЕДЕН ДЛЯ СПРАВКИ).

### УСТАНОВКА

1. ОТМЕРЬТЕ МЕСТО НА СТЕНЕ, ПРОСВЕРЛИТЕ ОТВЕРСТИЯ И УСТАНОВИТЕ АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ, ЗАКРЕПИТЕ ДОЗАТОР С ПОМОЩЬЮ ВИНТОВ.



3. ПОДКЛЮЧИТЕ ШЛАНГ С РЕЗЬБОЙ 1/2". ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЗАМЕНИТЕ СОЕДИНИТЕЛЬ



2. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОЗРАЧНЫЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКИЙ ШЛАНГ ДИАМЕТРОМ 15X22 ММ. ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ.

ПРОПОРЦИИ РАЗБАВЛЕНИЯ МОГУТ ВАРЬИРОВАТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ, ТЕМПЕРАТУРЫ, ВЯЗКОСТИ РЕАГЕНТА И ДРУГИХ ФАКТОРОВ.

| РАСХОД РЕАГЕНТА (Л) | РАСХОД ВОДЫ (Л) | ОБЩИЙ РАСХОД (Л) | ПРОПОРЦИЯ (ВОДА:РЕАГЕНТ) |
|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------|
| 2.4                 | 12.3            | 19.5             | 6.12:1                   |

### УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:

| ПРОБЛЕМА                  | ПРИЧИНА               | РЕШЕНИЕ               |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| НЕТ РАЗБАВЛЕНИЯ           | ЗАСОР ФИЛЬТРА         | ОЧИСТИТЕ ИЛИ ЗАМЕНИТЕ |
| УТЕЧКА                    | ПОВРЕЖДЕНО УПЛОТНЕНИЕ | ЗАМЕНИТЕ УПЛОТНЕНИЕ   |
| НЕПРАВИЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ | НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ       | ПРОВЕРЬТЕ ДАВЛЕНИЕ    |

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК – 1 ГОД. ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ НЕПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ, НЕ ПОКРЫВАЮТСЯ ГАРАНТИЕЙ.



**GLOSSWORK CHEMICAL DISPENSER**  
**ДОЗАТОР ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ РАСТВОРОВ**  
**ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ**

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ОСНОВНОЙ ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА ИЗДЕЛИЕ СОСТАВЛЯЕТ 12 МЕСЯЦЕВ СО ДНЯ ПРОДАЖИ. В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА УСТРАНЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО НЕИСПРАВНОСТИ, ВОЗНИКШИЕ ИЗ-ЗА ПРИМЕНЕНИЯ НЕКАЧЕСТВЕННОГО МАТЕРИАЛА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ И ДЕФЕКТЫ СБОРКИ, ДОПУЩЕННЫЕ ПО ВИНЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. ГАРАНТИЯ ВСТУПАЕТ В СИЛУ ТОЛЬКО ПРИ ПРАВИЛЬНОМ ЗАПОЛНЕНИИ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА. ИЗДЕЛИЕ ПРИНИМАЕТСЯ В РЕМОНТ В ЧИСТОМ ВИДЕ И ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТНОСТИ.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_

НАИМЕНОВАНИЕ \_\_\_\_\_

МОДЕЛЬ \_\_\_\_\_

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР \_\_\_\_\_

ПРИЗНАН ГОДНЫМ К ЭКСПЛУАТАЦИИ. ДАТА ПРОДАЖИ \_\_\_\_\_

ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА И ПРОВЕРКА ПРОИЗВЕДЕНА В ПРИСУТСТВИИ ПОКУПАТЕЛЯ. ВНЕШНИЙ ВИД – БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ, КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОЛНАЯ. С УСЛОВИЯМИ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СОГЛАСЕН, С УСЛОВИЯМИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОЗНАКОМЛЕН, ПОКУПАТЕЛЬ / ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФИРМЫ \_\_\_\_\_ (ДАТА)

\_\_\_\_\_ (ПОДПИСЬ) \_\_\_\_\_ (ФИО)

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ОПИСАНИЕ ДЕФЕКТА

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ФИО МАСТЕРА \_\_\_\_\_ ПОДПИСЬ \_\_\_\_\_ ДАТА \_\_\_\_\_